

## Тяжелые условия эксплуатации

Тяжелые условия эксплуатации Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:

- Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
- Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30° С и/или выше +30° С;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха;
- Движение с частыми интенсивными торможениями;
- Буксировка прицепа;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в режиме такси, прокатного автомобиля или используемого в любых других коммерческих целях;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени работы двигателя в режиме холостого хода;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени в режиме движения со скоростью более 120 км/ч;
- Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в качестве транспортного средства специальных и оперативных служб таких как: (включая, но не ограничиваясь) милиция, служба спасения, скорая медицинская помощь, аварийные службы и т.п.

### Периодическое техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации

ГОД	1 месяц	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	
		ПРОБЕГ ТЫС.КМ.	1	15	30	45	60	75	90	105	135	150
<b>Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости</b>												
Моторное масло и масляный фильтр двигателя*											R - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
Воздушный фильтр двигателя											R - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
<b>Операции под автомобилем</b>												
Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС)											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
Шарниры, чехлы и пыльники рулевого привода, жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
<b>Операции внутри автомобиля</b>												
Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
Привод стояночного тормоза											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
<b>Операции снаружи автомобиля</b>												
Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов)											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
Шланги и трубы тормозной системы (герметичность)											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
Тормозные колодки, барабаны, диски											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	
Трубопроводы топливной системы (герметичность)											I - каждые 7 500 км или 6 месяцев	